



Commune de Saxel


Zonage de l'Assainissement - Volet Eaux Pluviales Schéma de Gestion des Eaux Pluviales Annexes sanitaires au PLU - Volet Eaux Pluviales

Propositions de travaux et recommandations


Réglementation : Article L2224-10 du CGCT - Alinéa 4

"Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."

Réseaux :



Divers :



Travaux et recommandations :



Emprise du plan :




Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du / / arrêtant le projet de zonage de l'assainissement Volet Eaux Pluviales de la commune de Saxel.
Monsieur Le Maire,
Denis MOUCHET

Date : 17 Avril 2019

Echelle : 1/4 000

Fichier : DIAG_TRVX_Saxel.dwg



Dessin : A. CAMPOS



NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
Parc Altaïa, 57 rue Cassiopée
74650 - ANNECY - CHAVAND
Tél: 04 50 24 00 91
www.eau-assainissement.com
E-mail: contact@nicot-ic.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 74 - Reproduction interdite>>



Pour l'ensemble des SPU :

⑤ Recommandations :

Compenser l'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration à l'échelle de la parcelle ou de la zone avant rejet des EP vers l'exutoire.

D2 : proximité cours d'eau

② Travaux à réaliser :

- Repérage en zone naturelle au zonage réglementaire.
- Faire respecter un recul pour les constructions, remblais, etc... de 10 m par rapport au pied de berge.
- Il est recommandé de prévenir tout stockage ou dépôt dans la bande de recul de 10 m (pile de bois, etc...)

① Recommandations :

Intégrer la contrainte liée au ruissellement dans la définition des projets: inciter à la surélévation des constructions, à la réalisation de vide sanitaire, porter une attention particulière en cas de réalisation de sous-sol enterré, de porte sur les façades exposées.

③ Travaux à réaliser :

Aménager un exutoire pour la zone.

① Travaux à réaliser :

- Protections rapprochées (mise en place de drains) au besoin pour les habitations existantes exposées.
- Réduction de la vulnérabilité (diminuer l'exposition de biens aux risques). Nous recommandons de limiter l'urbanisation sur les terrains soumis à cet aléas.
- Réaliser une étude hydrogéologique approfondie pour établir précisément l'origine de ces arrivées d'eau et proposer des solutions adaptées.

④ Travaux à réaliser :

Mettre en place un fossé et/ou une tranchée drainante à l'aval des futures constructions.

① Recommandations :

Intégrer la contrainte liée au ruissellement dans la définition des projets: inciter à la surélévation des constructions, à la réalisation de vide sanitaire, porter une attention particulière en cas de réalisation de sous-sol enterré, de porte sur les façades exposées.

④ Travaux à réaliser :

Mettre en place un fossé et/ou une tranchée drainante à l'amont des futures constructions.